

Montering av silikonkantad textilduk (SEG Textil, Silicon Edge Grafic)

Används i spännramar, ljuslådor och montersystem såsom Quick Ljusvägg, Easy Soft, BeMatrix, Octanorm m.fl.



Börja i övre hörnen. Tryck in silikonkedern enligt bild!



Fortsätt diagonalt i nedre hörnen.



Fördela sedan, mitten upp- och nedtill. Avsluta med att trycka in alla sidor. Justera och fördela där så är nödvändigt.

TIPS! Avsluta den nedre delen innan den övre, det är enklare att vika in den sista "spända" duken på sidorna.

VIKTIGT! Sträck aldrig kederlisten från en sida till den andra, detta kan medföra att duken "växer" och därmed upplevs för lång, eller för stor. Fördela alltid duken innan silikonkedern slutligen viks in.